

## 封口机操作规范

- 1、选择室内平衡干燥处，平稳安置住电源箱及输送带。输送带与主电源箱的距离不超过 2 米，机器应远离带强干扰的设备，如压缩机、电弧焊机等；
- 2、首次装机，务必确保水箱内有水流回，方可按下“启动”按钮；如果设备长时间停用，再次使用时，请重复此步骤；
- 3、本机必须可靠接地；
- 4、电源电压：220V/50Hz，本机使用 220V 单项三线制电源，要求电压波动不超过正负 5%，用户自行安装 20A 自动开关；
- 5、注冷却水：冷却水建议用纯水或蒸馏水，车间温度低于零度时，封口机水箱必须加入防冻液；经常检查冷却水位，一般频繁使用时，每周检查一次，并且补充冷却水；
- 6、经常检查管道，接头不能有漏水、渗水现象。为防止由于温度过低引起管道结冰，水箱内应注入防冻液；
- 7、维修保养应固定专业人员；
- 8、开机后不准打开机箱，检查维护时必须切断总电源；
- 9、设备出现故障时，要第一时间联系厂家，在厂家工程师的指导下方可操作，禁止用户自行解决。