

- 材质: 430 不锈钢
- 桶壁厚度: 1.5MM
- 混料时间: 自由设置
- 外形尺寸: 1500*1200*2350
- 电机功率: 4KW
- 电加热功率: 12KW
- 机台净重: 450KG
- 转速: 300r/min
- 主轴: 不锈钢实心 50MM
- 电器: 正泰电器
- 电机: 上海
- 容量: 500KG



一: 立式塑料搅拌机功能:

具有自动运转计时、过载保护、加料限位报警等功能; 并有占地少、容量大、耗电低、省人工、操控方便、混合快捷均匀等优点。可广泛应用于: 塑料片料、粉碎料、塑料粒子、塑胶新旧料及添加色母搅拌均匀等用途。

适用的客户: 切粒、塑胶造粒、色母制造、塑料改性、再生料回收加工、大件注塑等行业。

塑料搅拌机的工作原理

利用螺杆的快速旋转将原料从桶体底部由中心提升至顶端, 再以伞状飞抛散落, 回至底部, 这样原料在桶内上下翻滚搅拌, 短时间内即可将大量原料均匀的混合完毕。

二: 立式塑料搅拌机的优点:

- 1、自动运转计时、过载保护、加料限位报警等功能;
- 2、并有占地少、容量大、耗电低、省人工、操控方便、混合快捷均匀等优点;
- 3、可广泛用于塑料片料、粉碎料, 粉末料、塑料颗粒, 塑胶新旧料及添加色母搅拌均匀等用途。
- 4、适用客户: 切粒、塑胶造料、色母制造、塑料改性、再生料回收加工、大件注塑等行业。

三: 立式塑料搅拌机的安装及使用说明:

- 1、请按标志所示电压按好电源线;
- 2、本机独立安装, 必要时用地脚螺栓固定;
- 3、检查转动部件是否灵活, 料桶内是否有异物卡阻主轴的转动, 若有则清理干净。
- 4、接通三相电源时要特别注意电机的运转方向。
- 5、开机后需空转 2—5 分钟, 确认正常后方可投料。

四: 立式塑料搅拌机维修及保养说明:

- 1、维护或检修时, 请务必完全切断机器总电源。
- 2、每星期对轴承加注 ZL-2 锂基润滑脂一次。
- 3、定期检查 V 带是否松弛, 若 V 带出现松弛, 应松开电机调节螺栓, 用专用工具把电机向外调动, 直到 V 带拉紧为止, 磨损严重时更改合部 V 带。
- 4、更换混合颜色前应用白矿油或柴油沾布上将与原料接触的部分擦的部分擦拭干净。
- 5、若电气保护故障, 应请专业技术人员及时检查、维修、排除故障后方可开机

本参考资料版权所有人归金石宏盛科技。